

Installationsanweisung für das Ventilsystem

Packen Sie die Ventilbaugruppe sorgfältig aus und prüfen Sie die Daten auf dem Ventil mit den Spezifikationen und der Anwendung des Betreibers. Versichern Sie sich, dass die Leistung des Ventils der beabsichtigten Anwendung entspricht.

gefährlose Nutzung des Produkts

Folgen Sie jeder beigefügten Anweisung und verwenden Sie den Produktkatalog für detaillierte Produktinformation. Bei der Benutzung eines Produktes muß des komplette Systemdesign berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Unsachgemäße Auswahl und unsachgemäße Anwendung können zu ernsthaften Verletzungen oder zu Sachbeschädigungen führen.-

WARNUNG

Vor der Wartung eines installierten Hahns, müssen Sie

- **das System drucklos machen**
- **das Ventil betätigen**
- **das Ventil spülen**

WARNUNG

Im Hahn und im System könnten sich Materialreste befinden.

Entfernen Sie Verschlüsse, wenn es für die Produktinstallation notwendig ist. Versichern Sie sich, dass alle Öffnungen in das System hinein verplobt oder richtig verschlossen sind.

Installieren Sie die Ventilbaugruppe in der richtigen Ausrichtung:

- entsprechend dem gerichteten Pfeil, wenn vorhanden.
- um hinreichendes Ablassen und/oder Entlüften zu ermöglichen, wenn notwendig.
- Ausrichtung aller entlüfteten Ausgänge in einen sicheren Bereich welcher für ihre Anwendung geeignet ist.

Testen Sie die Ventile nach der Installation auf richtige Bedienung und Funktion.

Befolgen Sie die Anweisungen des Systemeigners zum Reinigen und testen des Systems vor der Inbetriebnahme oder dem Neuanlauf.

Für weitere Produktinformation, siehe www.swagelok.de

Übersetzungen sind verfügbar auf www.swagelok.de