

プロセス・インターフェース・バルブ／プロセス用モノフランジ バルブ・アセンブリーの取り付け方法

Swagelok®

バルブ・アセンブリーをパッケージから取り出し、バルブに施されたマーキングがお使いのシステムや規格に適合することをご確認ください。
また、バルブの性能が用途に適していることをご確認ください。

安全な製品の使用について

同梱の説明書の指示に従ってください。また、製品情報の詳細につきましては、製品カタログをご参照ください。製品が安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮してご使用ください。機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

製品の不適切な選定や誤った使い方は、重大な人身事故あるいは設備の損傷につながるおそれがあります。

⚠ 警告

システムに取り付けたバルブのメンテナンスを行う場合には、必ず事前に以下の作業を行ってください。

- ・システム圧力の開放（システムの圧抜き）
- ・バルブの開閉
- ・バルブのパージ

⚠ 警告

バルブやシステム内に残留物が見られる場合があります。

取り付けの際は、必要に応じてプラグを取り外します。すべてのポートがシステムに接続されている、または適切に封止されていることをご確認ください。

バルブ・アセンブリーを正しい向きに取り付けてください：

- 方向を示す矢印がある場合は、それに従って取り付けを行います。
- 必要に応じて、適切なドレンおよび／または排出を行います。
- 排出ポートをシステム内の安全な場所の方に向けます。

取り付けを行った後は、バルブのテストを行い、正常に作動することを確認します。

システムの始動または再起動を行う前に、システムのクリーニングおよびテストを行う場合は、システム担当者の指示に従ってください。

製品の詳細につきましては、www.swagelok.co.jp をご参照ください。

その他の言語の取り扱い説明書につきましては、www.swagelok.co.jp からお取り寄せください。