

# Swagelok®

## Raccords sanitaires Série TS – Installation et montage

**Remarque :** Le soudage manuel n'est pas recommandé pour les bagues courtes.

**Avertissement concernant le soudage :** Une chaleur excessive peut modifier la forme de la bague et l'intégrité du joint. Veuillez contacter votre distributeur Swagelok pour obtenir de plus amples renseignements sur les procédures de soudage recommandées.

Les bagues Swagelok TS sont recommandées seulement pour une utilisation avec les joints et les joints adaptateurs Swagelok TS



[www.swagelok.com.fr](http://www.swagelok.com.fr)

Swagelok—TM Swagelok Company  
© 2001 Swagelok Company  
Janvier 2000, R0  
MS-CRD-TSF4

# Swagelok

## Raccords sanitaires Série TS – Installation et montage



1. Si vous utilisez deux bagues TS...



2. Placez le joint TS dans la gorge d'une des bagues. Si vous utilisez un joint d'adaptateur TS, placez-le dans la gorge de l'embout TS.



3. Appuyez sur les deux bagues pour que le joint prenne sa place dans les deux bagues.



4. Mettez le collier en place et serrez l'écrou à oreilles jusqu'à obtention d'un contact métal sur métal. Pour faciliter le serrage approprié des joints et joints d'adaptateurs PTFE, vous pouvez utiliser un outil de serrage Swagelok pour écrou à oreilles.